



# GUÍA DE INSTRUCCIONES

## SikaGrout®

HIGH PERFORMANCE CEMENTITIOUS GROUT • RESINA DE ANLAJE

### MATERIALES:

- Gafas y guantes de seguridad • Cuchillo utilitario • Bolsa de SikaGrout®
- Suficiente agua para la mezcla deseada • Recipiente para mezcla • Pala de mezcla
- Paletín/paleta • Taladro y paleta de mortero (para grandes cantidades)

### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Recuerde usar siempre guantes impermeables y gafas de seguridad cuando mezcle o utilice productos a base de cemento.
2. Mezcle la resina con agua limpia en un recipiente de mezcla aparte durante 3 minutos para obtener la consistencia deseada. Añada solo la cantidad de agua necesaria para lograr el flujo requerido para la aplicación.

#### Proporción de mezcla

Plastic <sup>1</sup>	Flowable <sup>1</sup>	Fluid <sup>2</sup>
6 pt.+	6.5 pt.	8.5 pt.

<sup>1</sup>CRD C-227: 100–124 % (plastic), 124–145 % (flowable)

<sup>2</sup>CRD C-611: 10–30 sec efflux time.

3. La cantidad máxima de agua que se puede añadir es de 8,5 pintas (4 litros) por cada bolsa de 50 libras (22,6 kg).
4. En cantidades pequeñas, se puede mezclar con una paleta o paletín. Para obtener mejores resultados, las cantidades mayores se deben mezclar con un taladro de baja velocidad y una paleta de mortero o un mezclador de mortero convencional.
5. A los 15 minutos de la mezcla, coloque la resina en el hoyo o hueco. Vierta o aplique la resina según sea necesario para rellenar el área.



[usa.sika.com/retail](http://usa.sika.com/retail) | Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información.

