



GUÍA DE INSTRUCCIONES



SikaQuick® Asphalt Patch

MEZCLA EN LA BOLSA • CURACIÓN RÁPIDA • PARCHE DE REPARACIÓN ASFÁLTICO

MATERIALES:

Necesario: Bolsa de SikaQuick® Asphalt Patch • Guantes y gafas de seguridad

Opcional: Tijeras o cuchillo utilitario • Cepillo de alambre (Limpiar/escombros)

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes. Asegúrese de que no haya restos de compuestos de curación u otros contaminantes en el sustrato antes de la aplicación.
2. Utilice guantes y gafas de seguridad. **Consejo:** antes de mezclar se recomienda agitar ligeramente el polvo de cada una de las esquinas para aflojar el material y asegurarse de que ningún polvo quede atrapado en las esquinas de la bolsa. Esto evitará que el material se agrupe.
3. Para comenzar **enrolle** la bolsa (en la dirección de las flechas) hacia el sello central hasta que se rompa y permite que los materiales se combinen. **Mezcle** bien durante aproximadamente **40-60** segundos forzando el material en la bolsa de un extremo al otro. Amasar periódicamente para asegurar una mezcla cohesiva y fluida.
4. **Rasgar/Corte** una de las esquinas de la bolsa o utilice la muesca de corte y **vierta** el material mezclado en el hoyo/fragmento. El material se acomodará en el hoyo/reparación. El material obtendrá un acabado liso.
5. Para un acabado texturizado: después de verter el producto dentro del espacio vacío, use los 1 a 2 minutos restantes de Tiempo de Fraguado para labrar la superficie del producto ligeramente con una paleta o espátula a fin de dar la textura deseada.
6. El material para parchar tendrá un aspecto marrón al principio y se pondrá negro a medida que se cure.

