



GUÍA DE INSTRUCCIONES



SikaBond® Construction Adhesive

POLIURETANO FLEXIBLE • SE PUEDE PINTAR • SE PUEDE TEÑIR • SE PUEDE LIJAR

MATERIALES:

- Gafas y guantes de seguridad
- Cuchillo para uso general
- Cartucho de SikaBond® Construction Adhesive
- Pistola de calafateo estándar
- Espátula pequeña

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, estructuralmente sólidas y secas. Retire toda la suciedad, aceite, humedad o adhesivo antiguo que pueda afectar negativamente a la adhesión del material.
2. Corte la punta de la boquilla en un ángulo de 45° al tamaño de cordón deseado, luego perforo el sello dentro de la boquilla y coloque el cartucho en una pistola de calafateo.
3. Utilizando guantes y gafas de seguridad, sostenga la pistola en un ángulo de 45° y apriete el mango de la pistola para iniciar el flujo de adhesivo. Un cartucho de 10,1 fl oz. (299 ml) producirá 24 pies lineales (7,1 m) de adhesivo en un cordón de 1/4" (6,3 mm).
4. Coloque el adhesivo en el sustrato/área que a unir. Si lo desea, alise el cordón a la forma deseada usando una espátula.
5. Limpie todas las herramientas, los derrames y el exceso de material con paños limpios después de su uso. Si es necesario, utilice un disolvente de pintura u otro disolvente aprobado como la acetona, siguiendo las precauciones del fabricante del disolvente.

