



## GUÍA DE INSTRUCCIONES

# SikaLatex<sup>®</sup> R

### ADHESIVO PARA HORMIGÓN Y FORTIFICANTE ACRÍLICO

#### MATERIALES:

- Gafas de seguridad y guantes • 5 gal. (19 L)/1 gal. (3,7 L)/1 Qt. de SikaLatex<sup>®</sup> R
- Contenedor de mezcla • Cepillo de alambre

#### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO (como agente de enlace)

1. Recuerde usar siempre guantes impermeables y gafas de seguridad cuando mezcle o utilice productos a base de cemento.
2. Agregue una parte de cemento, dos partes de arena y una cantidad suficiente de SikaLatex<sup>®</sup> R para producir una consistencia de pintura cremosa.
3. Cepille la mezcla con un cepillo de cerdas duras en toda el área que se va a volver a colocar. Asegúrese de que toda la superficie y todos los bordes estén cubiertos.
4. Aplique el mortero de reparación inmediatamente, antes de que se seque el agente adhesivo.

#### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO (como mezcla)

1. Agregue SikaLatex<sup>®</sup> R para reparar el mortero o el concreto en lugar de agua y mezcle hasta obtener la consistencia deseada. Siga las instrucciones de concreto o mortero para corregir las proporciones. Agregue más SikaLatex R como desee.