



GUÍA DE INSTRUCCIONES

SikaBond® Ultimate Grab

POLIURETANO FLEXIBLE • SE PUEDE PINTAR • SE PUEDE TEÑIR • SE PUEDE LIJAR

MATERIALES:

- Gafas y guantes de seguridad • Cuchillo utilitario • Cartucho de SikaBond® Ultimate Grab
- Pistola de calafateo estándar

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, estructuralmente sólidas y secas. Retire toda la suciedad, aceite, humedad o adhesivo antiguo que pueda afectar negativamente a la adhesión del material.
2. Corte la punta de la boquilla en un ángulo de 45 ° al tamaño de cordón deseado, luego perforo el sello dentro de la boquilla y coloque el cartucho en una pistola de calafateo.
3. Con guantes protectores y gafas de seguridad, sostenga la pistola en un ángulo de 45 ° y apriete el mango de la pistola para iniciar el flujo de adhesivo.
4. Aplique el adhesivo sobre uno de los sustratos/áreas a unir. Aplique presión para asegurar una buena adhesión. Para elementos más pesados, utilice cintas adhesivas, cuñas o soporte mecánico para mantener los elementos ensamblados juntos durante las primeras 48 horas de curado.
5. Un elemento puede reposicionarse hasta 30 minutos después de su aplicación, siempre que el objeto no se mueva o se retire del sustrato de manera que pierda el contacto con la superficie de unión. Aplique presión nuevamente para asegurar una buena adhesión.
6. Limpie todas las herramientas, derrames y exceso de material sin curar con trapos limpios después de su uso. Si es necesario, use agua. El material endurecido/curado solo puede eliminarse mecánicamente.