



## GUÍA DE INSTRUCCIONES



# Sika® PostFix® Fence Post Mix

ESPUMA EXPANSIVA DE DOS COMPONENTES PARA BRINDAR APOYO A PILARES NO ESTRUCTURALES

### MATERIALES:

- Gafas y guantes de seguridad
- Tijeras o cuchillo para uso general
- Bolsa de Sika® PostFix®

### PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Cave el hoyo según las dimensiones especificadas. Asegúrese de que el pilar se coloca adecuadamente dentro del hoyo y se nivela y se sujeta (o se sostiene manualmente) antes de mezclarlo. Si hay agua estancada en el hoyo, rellénelo parcialmente con tierra o grava hasta que deje de verse agua o quite el agua con una bomba.
2. Utilice guantes y gafas de seguridad. Enrolle la bolsa (en la dirección de las flechas) hacia el sello de derrame central hasta que se rompa y puedan combinarse los materiales.
3. Para mezclar bien el contenido de la bolsa, fróttela sobre cualquier superficie de 90 grados (sin bordes filosos que puedan romper la bolsa) durante **15 SEGUNDOS** haciendo que el material se mueva dentro de la misma, de un extremo a otro.
4. **INMEDIATAMENTE** después de mezclar el producto, corte una de las esquinas de la bolsa y vierta uniformemente el contenido de la mezcla alrededor del pilar (empapándolo) y dentro del hoyo antes de que comience a expandirse.



5. Ajuste el pilar si es necesario durante un máximo de 10 segundos. No mueva el pilar hasta que el material se haya endurecido. El material se endurecerá en 3 minutos aproximadamente. A partir de entonces, se puede dejar se sostener el pilar. Espere aproximadamente 2 horas para que el producto fragüe por completo antes de instalar la cerca, puerta u otro accesorio en el pilar.
6. Retire el exceso de material de las superficies inmediatamente, usando limpiador con base de disolvente o un paño limpio para eliminar las salpicaduras de material no curado de la superficie del pilar. El material endurecido solo se puede retirar con una herramienta manual.