



GUÍA DE INSTRUCCIONES

Sikacryl® Stucco Patch

PARCHE DE REPARACIÓN PREMEZCLADO

MATERIALES:

- Gafas y guantes de seguridad
- 1 qt. tubo de Sikacryl® Stucco Patch
- Cepillo de alambre
- Paleta de alisado pequeña o espátula flexible
- Agua y paño limpio para limpieza

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, sólidas, secas y libres de suciedad y partículas sueltas.
2. Para obtener mejores resultados, utilice un cepillo de alambre para limpiar las partículas sueltas o el exceso de suciedad o polvo.
3. Antes de usarlo, con la espátula o la paleta, revuelva el material por completo hasta lograr una apariencia uniforme. Use una espátula flexible o una paleta pequeña para aplicar el producto en la superficie de estuco.
4. Las áreas con una profundidad superior a 1/4 pulgada (6,3 mm) podrían requerir dos o más aplicaciones.
5. Espere que el área reparada se cure un mínimo de 24 horas/un día entero, en función de la temperatura, la humedad y la profundidad de la reparación antes de realizar una aplicación adicional.
6. Limpie todas las herramientas, los derrames y el exceso de material de inmediato con agua y un paño limpio después de su uso.

