



GUÍA DE INSTRUCCIONES

Sikacryl® PowerSet

RELLENO DE HUECOS • GRIETAS VERTICALES Y HORIZONTALES • REPARACIONES DE ALBAÑILERÍA

MATERIALES:

- Gafas y guantes de seguridad
- Cuchillo utilitario
- Cartucho de Sikacryl® PowerSet
- Pistola de calafateo estándar
- Martillo perforador rotativo
- Cepillo de nylon

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO

1. Recuerde usar siempre guantes resistentes a químicos y lentes de seguridad en todo momento.
2. Las grietas, pequeñas cavidades y/o huecos en sustratos de mampostería deben prepararse mecánicamente para una condición limpia, sólida y sin polvo. Es posible que sea necesario hacer muescas o enrutar grietas y huecos extremadamente estrechos (es decir, finos), desviados. Las condiciones de sustrato seco son ideales, pero las condiciones húmedas se pueden tolerar siempre que no haya agua estancada.
3. Desenrosque la tapa del cartucho de Sikacryl® PowerSet Gap Filler Tire del tapón rojo y corte el plástico detrás del clip unido al tapón rojo. Luego, coloque la boquilla mezcladora sobre el plástico cortado e inserte el cartucho en una pistola de calafateo estándar.
4. Apriete la pistola varias veces para dispensar el material a través de la boquilla. Deseche la primera parte del material dispensado hasta lograr un color gris uniforme.
5. Si el cartucho se usa parcialmente y el contenido restante se va a guardar para una aplicación futura, deje la boquilla mezcladora estática montada en el cartucho hasta esa fecha posterior. Cuando esté listo para continuar con el uso, retire la boquilla de mezcla estática gastada girándola en sentido antihorario y rompiendo el sello del mortero curado. Es posible que necesite una pinza, llave inglesa o alguna herramienta similar para hacer esto. Retire los restos de mortero curado con un cuchillo de utilidad de la parte superior de las aberturas en la película de plástico para garantizar que el material fresco pueda fluir libremente.
6. Coloque una nueva boquilla mezcladora estática y repita los procedimientos de dispensación y aplicación como se describe.